



# BATHDELUXE


BASIC



**TULSA**

90 x 90 x 190 cm

# TULSA



**S** Placera inte glaset direkt på badrumsgolvet utan hörnskydden. Sprucket eller exploderande p.g.a. Felaktig hanterings täcks ej av garantin.

**DK** Placer ikke glas direkte på badeværelsesgulvet uden hjørnebeskyttelse. Sprukket eller eksploderet glas gå grund af fejlhåndtering er ikke dækket af garantien.

**N** Ikke plasser glasset direkte på badegulvet utenfor hjørne beskyttelse. En sprekk eller eksploderte glass gå på grunn av feilbehandling ikke er dekket av garantien.



**FIN** Älä aseta lasia suoraan kylpyhuoneen lattialle ilman nurkkien suojaus. Virheellisen käsittelyn/asennuksen takia haljennut tai räjähtänyt lasi ei ole takuun piirissä.

**GB** Do not place glass directly on the bathroom floor without the plastic corner protection. Cracked or exploded glass due to wrong handling installation is not covered by warranty.





**CZ** Nikdy nepokládejte/neopírejte skla bez ochrany rohů. Vždy zacházejte se sklem opatrně, roztržštěné/prasklé sklo způsobené špatnou manipulací nelze reklamovat.




**D** Stellen Sie das Glas nicht direkt auf den Badezimmerboden ohne den Kunststoff-Eckenschutz. Gesprungenes oder gesprengtes Glas aufgrund von falsche Handhabung ist nicht durch die Garantie abgedeckt.



**NL** Plaats het glas niet direct op de badkamervloer zonder de plastic hoekbescherming. Gebarsten of ontploft glas als gevolg van verkeerde installatie valt niet onder de garantie.



Verktyg / Værktøjer / verktoy / Työkalut / Tools / Nářadí







**S** Pluggar som följer med denna duschhörnan är lämpliga endast för tegel- eller betongväggar. I fall dina väggar är byggda av annat material, köp speciella pluggar i närmaste gör-det-självt-butik. Alla hål borrade i en vägg i badrum måste tätas med silikon. Vi rekommenderar att applicera silikonerna innan pluggar sätts i hål och en gång till när de är installerade. Först sedan bör skruvar skruvas in.

**DK** De medfølgende rawplugs er kun beregnet til murstens- eller betonvægge. Hvis du har en anden type væg, skal du købe de rawplugs der passer til denne type væg i dit lokale bygge-marked. Alle skruehuller der bores i væggen i et badeværelse, skal forsegles med silikon. Vi anbefaler at komme silikonene i skrue huller før du sætter rawpluggen i huller, og derefter silikonene ind i rawpluggen inden du skruer skruen i rawpluggen.

**N** Pluggene som følger med dette dusjhjørnet er bare egnet for tegl- eller betongvegger. Dersom du har vegger av et annet materiale, må du kjøpe spesialplugger i nærmeste gjør-det-selv-butikk. Alle hull som bores i en baderomsvegg må tettes med silikon. Vi anbefaler å påføre silikonene før pluggene settes i hullene og enda en gang når de er montert på plass. Bare etter at dette er gjort, skal skruene skrues inn.

**FIN** Mukana toimitettavat tulpat ja ruuvit on tarkoitettu vain tiili- ja betoniseinille. Jos sinulla on erityyppinen seinä, sinun on ostettava kyseiselle seinätyypille sopivat tulpat ja ruuvit. Kaikki reiät, jotka porataan seinään kylpyhuoneessa, on tiivistettävä silikonilla. Suosittelemme, että käytät silikonია ennen tulppien asennusta reikiin ja sitten uudestaan asennuksen jälkeen. Vasta sitten on ruuvit ruuvattava.

**EST** Tüüblid, mis tulevad koos dušiseinaga, sobivad ainult tellis- või betoonseintele. Kui teie seinad on teisest materjalist, peate ostma ehituskauplustest spetsiaalsed tüüblid. Iga auk, mille puurite vannitoa seinä, tuleb tihendada silikooniga. Soovitame panna silikooni aukudesse enne tüübleid ja uuesti siis, kui viimased on paigaldatud. Alles pärast seda tuleb kruvid sisse keerata.

**IS** Tapparnir, sem fylgja með sturtuveggnum, passa bara fyrir múrsteins- eða steypuveggi. Ef veggirnir hjá þér eru gerðir úr öðru efni ættir þú að kaupa sérstaka tappa í byggingarvöruverslun. Öll göt, sem eru boruð í baðherbergisveggi, þarf að þétta með sílikoni. Við mælum með því að bera sílikonið á áður en tapparnir eru settir í götin og svo aftur þegar þeim hefur verið komið fyrir. Aðeins þá ætti að skrúfa skrúfurnar í vegginn.

**GB** Plugs that come with this shower wall are suitable only for brick or concrete walls. If your walls are constructed of other materials, you should buy special plugs in a do-it-yourself store. Any hole drilled into a wall in the bathroom must be sealed with silicone. We recommend to apply the silicone before the plugs are put into the holes and then again when they are installed. Only after that should the screws be screwed in.

**D** Die mit dieser Dusche ausgelieferten Dübel sind ausschließlich für Ziegel- oder Betonwände geeignet. Falls Ihre Wände aus anderen Materialien bestehen, sollten Sie in einem Heimwerkermarkt besondere Dübel kaufen. Alle in die Badezimmerwände gebohrten Löcher müssen mit Silikon versiegelt werden. Wir empfehlen, das Silikon aufzutragen, bevor Sie die Dübel in die Löcher schieben, und dann anschließend noch einmal, wenn sie montiert sind. Erst dann sollten die Schrauben angeschraubt werden.

**F** Les chevilles livrées avec ce mur de douche ne conviennent que pour les murs en brique ou en béton. Si vous avez d'autres types de murs, vous devez acheter des chevilles spéciales dans votre magasin de bricolage. Tous les trous percés dans les murs de la salle de bain doivent être siliconés. Nous vous recommandons d'appliquer le silicone avant de mettre les chevilles dans les trous, puis à nouveau après les avoir positionnées dans les trous. Ce n'est qu'après que vous pourrez y visser les vis.








**NL** De bijgeleverde pluggen dient u alleen te gebruiken voor bakstenen of betonnen muren. Indien u een ander soort muur hebt, dient u daarvoor de juiste pluggen aan te schaffen. We adviseren dat u in alle geboorde gaten in de muur van de badkamer siliconenkit aantroft. Vul eerst het geboorde gat in de muur op met siliconenkit, duw de plug in het gat. En vul dan de plug met siliconenkit voordat u de schroef in de plug draait.

**CZ** Hmoždinky dodávané spolu se sprchovou zástěnou jsou určeny pouze do cihlových nebo betonových zdí. Pokud máte jiný typ stěny, měli byste použít ty hmoždinky, které jsou určeny pro typ zdi, který máte doma. Všechny díry pro šroubky, které vyvrtáte, by měli být utěsněny silikonem. Doporučujeme instalovat trochu silikonu do vyvrtaných děr, dříve než vložíte hmoždinky, poté instalujte silikon také do samotných hmoždinek. Pouze pak mohou být instalovány šroubky.







**SI** Priloženi vložki so primerni izključno za betonske ali opečnate stene. Če so vaše stene narejene iz drugih materialov, potem v gradbeni trgovini kupite ustrezne vložke. Vse luknje, ki jih boste izvrtali v kopalnici, je potrebno zatesniti s silikonom. Priporočamo vam, da najprej nanesete silikon, preden v luknjo potisnete vložek. Nato silikon nanesite še v odprtino vložka preden privijete vijak.

**HR** Tiple, koje su uključene u dostavu, smiju se koristiti samo za ciglene i betonske zidove. Ako imate neki drugi tip zida, kupite odgovarajuće tiple za taj tip zida u Vašoj lokalnoj željezariji. Sve rupe probušene u zidu kupaoznice zabrtvite silikonom. Prije stavljanja tiple ispunite rupe silikonom. Ispunite tiplu silikonom prije nego što zavijete vijak.



1







2




3



$\phi 2.0$   
H6 x1







inside








outside

4





5

		$\phi 2.0$  H6 x1	 C X2	 D X2
--	--	--	--	--

